

РЪКОВОДСТВО за работа 3189/3252

CASIO®

Относно това ръководство



- В зависимост от модела на вашия часовник, текст на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с помощта на тъмни фигури върху светлина заден план.
- Операциите с бутоните се обозначават с показаните букви в илюстрацията.
- Всеки раздел от това ръководство ви предоставя информация, от която се нуждаете, за да извършите операции във всяка режим. Допълнителни подробности и техническа информация могат да бъдат намерени в секцията „Справка“.

Процедура за търсене

Следва удобен справочен списък на всички оперативни процедури, съдържащи се в това ръководство.

Към настроените час и дата За	E-7
въвеждане на запис в банката данни	E-12
извикване на записи в банката данни	E-15
за редактиране на запис в банката данни	E-16
за изтриване на запис в банката данни	E-16
за да видите часа в друг град с код на града	E-17
за да превключите между стандартно време и лятно часово време	E-18

Съдържание

Общо ръководство	E-4
Отчитане на времето	E-6
Банка данни	E-11
Световно време	E-17
Броич на дни	E-19
Аларми	E-23
Хронометър	E-28
Таймер за обратно броене	E-30
Справка	E-32
Спецификации	E-35

E-1


E-2

E-3

Общо ръководство

- Натиснете C, за да преминете от режим на режим.
- Натискането на L във всеки режим осветява дисплея.

- Ако не извършите никаква операция за няколко минути, докато екранът за настройка (с мигащи цифри) е на дисплея, часовникът автоматично излиза от екрана за настройка.
- Ако не извършите никаква операция за няколко минути в режим на аларма, Ден Режим на броич на дни Режим на банка данни, часовникът се връща към нормалното отчитане на времето екран автоматично.



Отчитане на времето



Използвайте режима за отчитане на времето, за да зададете и видите текущото час и дата.


- Натискането на A в режима за отчитане на времето ще покаже избран в момента Home City.
- Натиснете D, за да превключите между 12 часа и 24 часа формати.
- С 12-часов формат, часове между полунощ и обяд са обозначени с A (am), докато часовете между обяд и полунощ са обозначени с P (pm).
- Индикаторите A и P не се появяват, когато сте използвате 24-часов формат.

E-6

E-7

За да настроите часа и датата

- Докато сте в режим на отчитане на времето, задръжте A, докато цифрите на секундата започнат да мигат на дисплей, който показва екрана за настройка.
- Натиснете C, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу.



- Докато настройката за секунди е избрана (мига), натиснете D, за да я нулирате на 00. Ако натиснете D, докато настройката за секунди е в диапазона от 30 до 59, секундите са нулиране на 00 и 1 се добавя към минутите. Ако настройката за секунди е в диапазона от 00 до 29 минутите не се променят.
 - Докато е избрана настройката DST* (индикаторът за DST мига), натиснете D, за да включите го (Вкл.) и изключите (OF).
 - Настройката за включване/изключване на DST, която сте избрали за режима за отчитане на времето, засяга света Времеви режим.
 - Докато е избрана настройката за код на града, използвайте D и B, за да превъртите наличните кодове, докато се покаже този, който искате да използвате като град за домашно време.
 - За пълна информация относно кодовете на градове вижте „Таблица с кодове на градове“ в края на това ръководство.
- Докато е избрана друга настройка (мигаща), натиснете D, за да я увеличите, или натиснете B, за да намалете го. Задръжането на D или B превърта с висока скорост.
- Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.
 - Денят от седмицата се настройва автоматично в съответствие с датата.
 - Датата може да бъде зададена в диапазона от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2099 г.

- Вграденят в часовника натъпано автоматичен календар прави резерви за различни месеци дължини и високосни години автоматично. След като зададете датата, не трябва да има причина за смяна освен след смяна на батерията на часовника.

* Вижте „Настройка за лятно часово време (DST)*“ (страница E-18) за подробности относно DST настройка.

E-8

E-9

РЪКОВОДСТВО за работа 3189/3252




Предпазни мерки за фоново осветление

- Подсветката използва EL (електролуминесцентен) панел, който кара целия дисплей да светне
светят за лесно четене на тъмно.
Във всеки режим натиснете I, за да осветите дисплея за около две секунди.
• Електролуминесцентният панел, който осигурява осветление, губи мощност след много дълго време
използване.
• Осветлението, осигурено от подсветката, може да е трудно забележимо, когато се гледа отдалу
пряко слънчева светлина.
• Часовникът може да издава звук от звук, когато дисплеят е осветен. Това е
поради вибрации на EL панела, използван за осветление, и не показва
неизправност.
• Подсветката се изключва автоматично, когато прозвучи аларма.
• Честото използване на подсветката съкращава живота на батерията.

E-10

За въвеждане нов Данни Банков запис


1. В режим на банка данни използвайте D (+) и B (-), за да превъртите през банката данни
записи и покажете този, който искате да въведете данни.
2. Задръжте натиснат A, докато се появи курсор в областта с име.
3. Използвайте D и B, за да превъртите през знаци в текущата позиция на курсора.
Знаците се превъртат в последователността, показана по-долу.



- Задръжането на D или B превърта с висока скорост.

E-12

7. Използвайте D и B, за да превъртите през символи (тире, цифри, интервал) на
текущата позиция на курсора върху числовата област. Знаците се превъртат в последователността
показано по-долу.



- Задръжането на D или B превърта символите с висока скорост.
8. Когато знакът, който искате, е на позицията на курсора, натиснете C, за да преместите курсора
надясно.
9. Повторете стъпки 7 и 8, за да въведете останалите числа, които искате.
• Можете да въведете до 12 цифри за номера.

E-14

Редактирам а Данни Банков запис

1. В режим Банка данни превъртите през записите и покажете този, който искате да редактирате.
2. Задръжте A, докато курсорът се появи на дисплея.
3. Използвайте C, за да преместите курсора до знака, който искате да промените.
4. Използвайте D и B, за да промените героя.
• Вижте стъпка 3 от „Въвеждане на нов запис в банка данни“ за информация относно въвеждането на име
символи и стъпка 7 за въвеждане на цифрови знаци.
5. След като направите промените, които желаете, натиснете A, за да ги съхраните и да излезете от настройката
екран.

Да изтрия а Данни Банков запис

1. В режим Банка данни превъртите през записите и покажете този, който искате
Изтрий.
2. Задръжте A, докато курсорът се появи на дисплея.
3. Натиснете B и D едновременно. Съобщението „CLR“ се появява на дисплея,
което показва, че записът е изтрият.
• След като записът бъде изтрият, курсорът се появява в областта за име, готов за въвеждане.
4. Въведете нов запис или натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

E-16

Настройка за лятно часово време (DST).


Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за час с един час напред
Стандартно време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват дневна светлина
Спестяване на време.

- За превключване а времес код на града между Стандарт Време и Лятно часово време време
индикатор DST
1. В режим Световно време използвайте B и D, за да покажете
код на града (часова зона), чието стандартно време/дневна светлина
Настройка за спестяване на време, която искате да промените.
2. Задръжте A за около една секунда, за да превключвате между
Лятно часово време (показва се индикатор DST) и
Стандартно време (индикаторът DST не се показва).

- Индикаторът DST ще се появява на дисплей всеки път, когато показвате код на град за
кое лятно часово време е включено.
- Обърнете внимание, че настройката DST/стандартно време засяга само текущо показания град
код. Други кодове на градове не са засегнати.

E-18


Банка данни



Режимът Data Bank ви позволява да съхранявате до 25 записа, всеки с име (до осем
символи) и телефонен номер (до 12 цифри). Показва се влизане в режим на банка данни
екран, който показва името на режима (DB) и оставащия капацитет на паметта (брой
записи) за няколко момента. След това записът, който сте преглеждали последния път, когато сте
ще се появи излязъл от режим Банка данни. Всеки път, когато въведете нов запис, всички записи ще бъдат
се сортира автоматично в азбучна последователност на името.*
A до Z, 0 до 9, символи (, или -)

E-11

4. Когато символът, който искате, е в текущата позиция на курсора, натиснете C, за да преместите
курсор вдясно.



5. Повторете стъпки 3 и 4, за да въведете останалите знаци.
• Можете да въведете до осем знака за името, но само три знака
се виждат в даден момент.
• Ако името, което въвеждате, има по-малко от осем знака, използвайте C, за да преместите курсора
до осмия интервал (което означава, че ще натиснете C три пъти след въвеждане
име от пет знака).
6. След като въведете името, използвайте C, за да преместите курсора в областта с номера.
• Натискане на C, докато курсорът е разположен на осмия знак от областта на името
напредва към числовата област. Натискане на C, докато курсорът е разположен на 12-то
цифрата от областта на номерата се връща в областта на името.

E-13

10. След като въведете името и номера на записа, натиснете A, за да го съхраните и да излезете
екрана за настройка.

- Дисплей може да показва само три знака за име наведнъж. Свитки с по-дълги имена
непрекъснато от дясно на ляво. Символът „ “ показва, че символът към
отляво е последният, а символът отдясно е първият.

Да се приспособи Данни Банкови записи

- В режим на банка данни използвайте D (+) и B (-), за да превъртите записите в банката данни
екранът.
• Задръжането на B или D превърта с висока скорост.

Световно време



Световното време показва текущото време в 30 града (29 пъти
зони) по целия свят.
• Всички операции в този раздел се извършват в
Режим Световно време, в който влизате с натискане на C
(страница E-4).

За да видите часа в друг код на града

- В режим Световно време, натиснете D, за да превъртите града
кодове (часови зони) на изток или B за превъртане на запад.
• За пълна информация относно градските кодове вижте „Код на града
Таблица“ на гърба на това ръководство.
• Ако текущото време, показано за даден град, е грешно, проверете вашия
Настройките за време и код на домашен град в режим на отчитане на времето
и направете необходимите промени.

E-17

Брояч на дни



Режимът за брояч на дни ви позволява да преброите броя на дните
от текущата дата на режима за отчитане на времето до конкретна
целева дата.

- Този часовник има петдневни броячи. Можете да зададете текст
заглавия с дължина до осем знака за всеки от петте дни
Броячи. Всеки път, когато датата, посочена от някой от
днешните броячи съвпадат с датата на режима за отчитане на времето
(независимо от настройката на годината на брояча на дни), ДНИТЕ
индикаторът мига на екрана за режим на отчитане на времето. В
Режим на брояч на дни, индикаторът DAYS мига на
екран на конкретния дневен брояч, чиято дата съпада
датата на режима за отчитане на времето.
• Дневният брояч на дисплея, когато излезете от деня
Режимът на брояча се появява първи следващия път, когато влезете в
Режим на брояч на дни.

E-19

РЪКОВОДСТВО за работа 3189/3252




Извикване на данни от брояча на дните

В режим на дневен брояч използвайте D (+) и B (-), за да превъртате през дневните броячи.

Към ~~задължителна~~ цел




- 1. В режим на брояч на дни използвайте D (+) и B (-), за да покажете дневния брояч, който искате да зададете.
- 2. Задръжте A, докато мигащият курсор се появи в текстовата област. Това показва екрана за въвеждане.
- 3. Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност По-долу.



E-20

4. Докато курсорът е в текстовата област, използвайте D и B, за да превъртате през знаците в текущата позиция на курсора. Знаците се превъртат в последователността, показана по-долу. Задръжане надолу D или B превърта с висока скорост.



5. Докато курсорът е в зоната за дата, натиснете D и B, за да превъртате през цифрите в текуща позиция на курсора. Задръжането на D или B превърта с висока скорост.

- Натиснете B и D едновременно и съобщението "CLR" ще се появи в дисплей. Знаците в текстовата област се изчистват и днешната дата се задава като целева дата. След това можете да направите всякакви промени в желаната от вас дата.

E-21

6. След като направите желаните настройки, натиснете A, за да излезете от екрана за въвеждане.

- Датата може да бъде зададена в диапазона от 1 януари 1950 г. до 31 декември 2049 г.
- Дисплей на текстовата област може да показва само три знака наведнъж. По-дълъг текст се превърта непрекъснато от дясно на ляво. Символът „отляво е“ показва, че символът към последен, а символът отдясно е първи.

Аларми



Можете да зададете пет независими ежедневи аларми. Когато алармата е включена, аларменият тон звучи, когато алармата времето е достигнато.

Можете да включите почасов сигнал за време, който причинява гледане да бика два пъти на всеки час на часа.


- Има шест екрана в режим на аларма. Пет са за ежедневи аларми (обозначени с числа от x1 до x5), а едната е за часовия сигнал (обозначена с c).
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим на аларма, в който влизате с натискане на C (стр E-5).

E-22

E-23

За да настроите ~~час~~ на алармата

1. В режим на аларма използвайте D, за да превъртате през екраните на алармата до този, чийто се показва времето, което искате да зададете.



- За да зададете еднократна аларма, покажете един от екраните, обозначен с номер на аларма от x1 до x5.
- 2. След като изберете аларма, задръжте натиснат A до настройката на часа на алармата започва да мига, което показва екрана за настройка.
- Тази операция автоматично включва алармата.
- 3. Натиснете C, за да преместите мигането между настройките за час и минута.

4. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) и B (-), за да я промените.

- Когато настроите часа на алармата, като използвате 12-часов формат, внимавайте да настроите часа правилно като am (индикатор A) или pm (индикатор P).

5. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

Работа на алармата

Алармата звучи в предварително зададения час за около 10 секунди, независимо от режима часовникът е вътре.

- За да спрете тона на алармата, след като започне да звучи, натиснете произволен бутон.

За тестване алармата

В режим на аларма задръжте D, за да включите алармата.

E-24

E-25

За включване и ~~изключване~~ на алармата



- 1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете аларма.
- 2. Натиснете B, за да го включите (индикатор за включена аларма показан) и изключен (индикаторът за включена аларма не показва).
- Включването на ежедневна аларма (x1 до x5) показва индикатор за включена аларма на екрана за режим на аларма.
- Във всички режими индикаторът за включена аларма се показва за всеки аларма, която е включена в момента.

За да превъртате Почасово време Сигнал На и изключено



- 1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете часовото време Сигнал (1).
- 2. Натиснете B, за да го включите (часовият сигнал е включен показан индикатор) и изключен (ежечасовият сигнал за време е включен индикаторът не се показва).
- Индикаторът за включен часови сигнал е показан на показва във всички режими, докато часовият сигнал е включен включен.

E-26

E-27

Хронометър



Хронометърът ви позволява да измервате изминало време, междинни времена, и два финала.

- Обхватът на дисплея на хронометъра е 23 часа, 59 минути, 59,99 секунди.
- Хронометърът продължава да работи, рестартирайки от нула след като достигне лимита си, докато не го спрете.
- Измерването на хронометъра продължава равномерно ако излезете от режим Хронометър.
- Излизане от режим Хронометър, докато междинното време е замразено на дисплея изчиства междинното време и се връща към измерване на изминалото време.
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим Хронометър, в който влизате с натискане на C (стр E-5).

Измерване на изминало време



Измерване на разделното време



Разделно време и времена за 1-во-2-ро място



E-28

E-29

