

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ANA (MAA)

CASIO®

- Вашата часовник може да се различава дори и в показаната илюстрация.

Бележи

- Ни кои в одностранни модели са оборудвани с винтов ключалка корона.
- При такива модели трябва да развиете короната в посоката, отбелязана на илюстрацията, за да я разхлабите, преди да можете да я издърпате. Не дърпайте прекалено силно такива корони.
- Същата имайте предвид, че такива часовници не са в одностранни, докато короните им са разхлабени. Жерете се, че сте завели короните обратно докрай, след като направите каквато да е настройка.



[Модул 5128]

За да зададете времето

- 11 Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте короната до второто щакване, за да го стрепете.
- 22 Поставете стрелките чрез завъртане на короната. Преместете минутната стрелка четири или пет минути след настройката, която желаете, и след това ги върнете към настройката.
- 33 Натиснете копчето обратно в ремеслен сгнал, за да възобновите отчитането на времето.

За определяне на дени

- Избягвайте да задавате дени между 21:00 и 13:00 часа сутринта. Денят може да не се промени на следващия ден, ако го направите.

- 11 Издърпайте короната до първото щакване.
- 22 Задайте дени, като завъртите копчето.
- 33 Натиснете копчето обратно в нормалното положение.



[Модул 5125]

За да зададете времето

- 11 Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте короната до второто щакване, за да го стрепете.
- 22 Поставете стрелките чрез завъртане на короната. Преместете минутната стрелка четири или пет минути след настройката, която желаете, и след това ги върнете към настройката.
- 33 Натиснете копчето обратно в ремеслен сгнал, за да възобновите отчитането на времето.

За да зададете дени ден от седмицата

- Избягвайте да задавате дени ден от седмицата между 21:00 и 5:00 сутринта. Ако го направите, денят и денят от седмицата може да не се променят на следващия ден.

- 11 Издърпайте короната до първото щакване.
- 22 Задайте дени, като завъртите копчето обратно на часовниковата стрелка.
- 33 Задайте дени от седмицата, като завъртите копчето по часовниковата стрелка.
- 44 Натиснете копчето обратно в нормалното положение.



- За часовник с безел за изминало време

Завъртете панела за изминало време, за да подравите знака на минутната стрелка.

След като изтече определено време, протетите градуираният ръху панела за изминало време, към микроточни и минутна стрелка. Показва се изминало време.



Спецификации

Модул №	Точност при нормална температура (на месец)	Вид батерия	Живот на батерията
5125/5128	±20 секунди	SR626SW	Прибл. 3 години